



# UTRUSTA





Design and Quality
IKEA of Sweden









?
IKEA





1x





2x





7x





5x





1x





2x





2x





1x





4x





1x





1x





1x





1x





1x





4x





4x





4x




4x


10085063


1x


10085062


1x



130445

2x


10 5/8" (269 mm)
1 1/8" (30 mm)
1 1/8" (30 mm)
13 3/8" (340 mm)
11" (279 mm)
1 5/8" (40 mm)
10 1/2" (267 mm)
2" (52 mm)
5/8" (16 mm)
1 1/16" (29 mm)
AA-2288689

1x



UTRUSTA











# 1










## 2





## 3




# 4




# 5





# 6




# 7





# 8




# 9




# 10




# 11




# 12









# 13





# 14
























# 15

















# 16










# 17








# 18





# 19








# 20




# 21







1




2







1




2




# 22






# 23







# 1







## 2





## 3




# 4




# 5





# 6





# 7





# 8









# 9




# 10




# 11




# 12





# 13





# 14





















# 15
















# 16








# 17








## 18





## 19








# 20




# 21







1




2







1




2




# 22




# 23



**English**
Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild washing-up detergent or soap, if necessary. Wipe dry with a clean cloth.

**Français**
Passez un chiffon doux, imprégné d'eau et de liquide vaisselle ou d’une solution savonneuse, si nécessaire. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

**Español**
Pasa un paño suave humedecido en una suave solución jabonosa, si fuera necesario. Seca con un paño limpio y seco.


© Inter IKEA Systems B.V. 2021
2021-10-06 AA-2290696-4